

## Montagevoorschrift CARDAN, uittrekbare spot

### Voor CARDAN, inbouwspot z.o.z.

#### Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig door lezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

#### Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbronnen uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installeur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de maximaal toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

#### Product specificatie

- Dit 1<sup>e</sup> klasse verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld.
- Geschikt voor montage op normale vlambare oppervlakten.
- 230/240V AC.
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C.
- CE gekeurd.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN55015; EN 60592-2; EN 60598-2-2.




#### Installatie uittrekbare spot

- Maak in het plafond een vierkantgat waarin het armatuur geplaatst moet worden (1).
- Draai de reflector uit de armatuur (3).
- Plaats de lichtbron. Wij adviseren u een A-merk lamp toe te passen.
- Controleer of de juiste lampvoet is gemonteerd voor de te gebruiken lamp.
- Plaats een geschikte lamp in de armatuur (4). Let op! Bij iedere lampsoort hoort een bijpassende lampvoet en soms ook een speciale reflector (zie fig. 5 t/m 7)
- Draai de reflector weer in de verlichtingsarmatuur.
- Monteer het snoer die aan het armatuur zit aan het voorschakelapparaat of transformator. Let op! Bij iedere lampsoort hoort een daarvoor geschikt voorschakelapparaat of transformator.
- Duw de armatuursteunen tegen de veerdruk in naar boven en houd deze vast totdat het armatuur met voorschakelapparaat of transformator door het gat in het plafond gestoken is.
- Laat nu de armatuursteunen los. Deze zullen de armatuur in de opening trekken en de armatuur op zijn plaats houden (8).
- Steek de stekker in een stopcontact en schakel de elektrische stroom in. Controleer op juiste werking.
- Trek indien u dat wenst de spot naar buiten. Draai vervolgens de armatuur in de gewenste richting (+0° tot +50° t.o.v. plafondvlak en 355° t. o. v. de verticale as).
- LET OP! Bij hogedruk-lampen na uitschakelen eerst 15 minuten af laten koelen alvorens weer in te schakelen.

#### Lamptype

Binnenin de verlichtingsarmatuur zit een sticker met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

#### Wijk hier niet van af!



Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.



### Montagevoorschrift CARDAN, inbouwspot

Voor CARDAN, uittrekbare spot z.o.z.

#### Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig door lezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

#### Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbronnen uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installeur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de maximaal toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

#### Product specificatie

- Dit 1<sup>e</sup> klasse verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld.
- Geschikt voor installatie op normale vlambare oppervlakten.
- 230/240V AC.
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C.
- CE gekeurd.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN55015; EN 60592-2; EN 60598-2-2.




#### Installatie inbouwspot

- Maak in het plafond een vierkant gat waarin het armatuur geplaatst moet worden (1).
- Draai de reflector uit het armatuur (3).
- Controleer of de juiste lampvoet is gemonteerd voor de te gebruiken lamp.
- Plaats de lichtbron. Wij adviseren u een A-merk lamp toe te passen.
- **Let op!** Bij iedere lampsoort hoort een bijpassende lampvoet en soms ook een speciale reflector (zie figuren 5 t/m 8).
- Draai de reflector weer in de verlichtingsarmatuur.
- Monteer het snoer die aan de armatuur zit aan het voorschakelapparaat of transformator. **Let op!** Bij iedere lampsoort hoort een daarvoor geschikt voorschakelapparaat of transformator.
- Duw de armatuursteunen tegen de veerdruk in naar boven en houd deze vast totdat de armatuur met voorschakelapparaat of transformator door het gat in het plafond gestoken is (9).
- Laat nu de armatuursteunen los. Deze zullen de armatuur in de opening trekken en het armatuur op zijn plaats houden.
- Plaats de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in. Controleer op juiste werking.
- **LET OP!** Bij hogedruk-lampen na uitschakelen eerst 15 minuten af laten koelen alvorens weer in te schakelen.

#### Lamptype

Binnenin de verlichtingsarmatuur zit een sticker met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

#### Wijk hier niet van af!



Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

